

## FS-50A

Bestellnummer: 10280

Bruttopreis (EVP): CHF **29.00**



### Fußschalter

#### Fußschalter

(drücken = EIN, nochmals drücken = AUS)

- Für Musikinstrumente in Verbindung mit elektronischem Zubehör
- Rutschfest, griffige Trittfläche 8 x 6 cm
- 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Abmessungen: 65 x 35 x 88 mm

#### Technische Daten:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Art</b>                 | Fußtaster                      |
| <b>Typ</b>                 | -                              |
| <b>Ebenen</b>              | -                              |
| <b>Kontakte</b>            | -                              |
| <b>Schaltfunktionen</b>    | Drücken = Ein2 x Drücken = Aus |
| <b>Schaltstellungen</b>    | -                              |
| <b>Belastbarkeit</b>       | -                              |
| <b>Kontaktraster</b>       | -                              |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b> | Schwarz                        |
| <b>Montageloch</b>         | -                              |
| <b>Einbautiefe</b>         | -                              |
| <b>Abmessungen</b>         | 65 x 35 x 88 mm                |
| <b>Gewicht</b>             | 163 g                          |