

ELA-DECKENLAUTSPRECHER PA CEILING SPEAKER



EDL-706 Bestellnummer 16.0270



INSTALLATIONSANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE D'INSTALLATION
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTRUKCJA INSTALACJI

D ELA-Deckenlautsprecher

A Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.
CH

1 Verwendungsmöglichkeiten


Dieser Decken-Einbaulautsprecher ist speziell für den Einsatz in ELA-Beschallungsanlagen konzipiert, die mit 100-V-Technik arbeiten. Er lässt sich in Decken mit einer Stärke von 5–22 mm montieren. Die Montagefedern ermöglichen einen schnellen, einfachen Einbau.

2 Wichtige Hinweise für den Gebrauch

Der Lautsprecher entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

- Verwenden Sie den Lautsprecher nur im Innenbereich. Schützen Sie ihn von Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich: 0–40 °C).
- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, nie Wasser oder Chemikalien.
- Wird der Lautsprecher zweckentfremdet, nicht fachgerecht montiert, falsch angeschlossen oder überlastet, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personen-

schäden und keine Garantie für den Lautsprecher übernommen werden.

 Soll der Lautsprecher endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie ihn zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Installation

WARNUNG Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an der Lautsprecherleitung an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Achten Sie auf die Belastung des ELA-Verstärkers durch die Lautsprecher. Eine Überlastung kann den Verstärker beschädigen! Die Summe der Leistungen aller angeschlossenen Lautsprecher darf die Verstärkerleistung nicht überschreiten.

- 1) Vor der Installation des Lautsprechers die ELA-Anlage komplett ausschalten, damit die Lautsprecherleitung des ELA-Verstärkers spannungsfrei ist!
- 2) In die Decke einen Montageausschnitt mit einem Durchmesser von 170 mm sägen. Es muss eine Einbautiefe von 60 mm vorhanden sein.

- 3) Den Lautsprecher über seinen Transformator an den Verstärker anschließen: Die schwarze Ader und eine der anderen farbigen Adern, die der gewünschten Nennbelastung (Lautstärke) entspricht, mit der Lautsprecherleitung verbinden.

Aderfarbe	Nennbelastung	Impedanz
schwarz	gemeinsamer Anschluss	
gelb	1,5 W	6,67 kΩ
blau	3,0 W	3,33 kΩ
rot	6,0 W	1,67 kΩ

Beim Anschluss von mehreren Lautsprechern darauf achten, dass die Lautsprecher alle gleich gepolt werden (z. B. schwarze Ader = Minusanschluss).

- 4) Die Klemmarme nach oben biegen und festhalten.
⚠ ACHTUNG Verletzungsgefahr! Die gespannten Klemmarme gut festhalten!
- 5) Den Lautsprecher mit den gespannten Klemmarmen in den Montageausschnitt einsetzen und vorsichtig in den Ausschnitt gleiten lassen, bis er bündig anliegt.

Änderungen vorbehalten.

GB PA Ceiling Speaker

Please read these operating instructions carefully prior to installation and keep them for later reference.


1 Applications

This flush-mount ceiling speaker is specially designed for 100 V applications in PA systems. It is suited for installation in ceilings with a thickness of 5–22 mm. The spring clips allow fast and easy installation.

2 Important Notes

The speaker corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

- The speaker is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the speaker and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the speaker is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly installed or connected, or if it is overloaded.

 If the speaker is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which will not be harmful to the environment.

3 Installation

WARNING During operation, there is a hazard of contact with a voltage of up to 100 V at the speaker cable of the amplifier. The installation must always be carried out by skilled personnel.

Observe the load of the speakers on the PA amplifier. An overload may damage the amplifier! The total power of all speakers connected must not exceed the amplifier power.

- 1) Prior to installing the speaker, completely switch off the PA system so that the speaker cable of the PA amplifier will not carry any voltage!
- 2) Saw a mounting cutout with a diameter of 170 mm into the ceiling. The installation depth must be 60 mm.
- 3) Connect the speaker to the amplifier via its transformer: Connect the black core and one of the other coloured cores corresponding to

the desired power rating (volume) to the speaker cable.


Core colour	Power rating	Impedance
black	common connection	
yellow	1.5 W	6.67 kΩ
blue	3.0 W	3.33 kΩ
red	6.0 W	1.67 kΩ

When connecting several speakers, make sure that all speakers have the same polarity (e. g. black core = negative connection).

- 4) Bend the spring clips upwards and keep them in this position.
⚠ ATTENTION Risk of injury! Firmly hold the spring clips in place!
- 5) Insert the speaker with the spring clips held in place into the mounting cutout. Carefully slide the speaker into the cutout until it is flush with the ceiling.

Subject to technical modification.

Technische Daten	Specifications	EDL-706
Frequenzbereich	Frequency range	120 – 17 000 Hz
Nennbelastbarkeit	Power rating	6/3/1,5 WRMS
Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)	SPL (1 W/1 m)	93 dB
Max. Nennschalldruck	Max. rated SPL	101 dB
Lautsprechertyp	Speaker type	130er
Gewicht	Weight	0,6 kg
Abmessungen siehe Zeichnung	Dimensions see drawing	values in mm



Haut-parleur Public Adress de plafond

Veuillez lire la présente notice avec attention avant l'installation et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1 Possibilités d'utilisation


Ce haut-parleur encastré de plafond est spécialement conçu pour une utilisation dans des installations de sonorisation fonctionnant en ligne 100 V. Il peut être monté dans des plafonds d'épaisseur de 5 à 22 mm. Les ressorts de montage permettent une installation rapide et simple.

2 Conseils importants d'utilisation

Le haut-parleur répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole CE.

- Le haut-parleur n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité élevée de l'air et de la chaleur (température ambiante admissible 0–40 °C).
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si le haut-parleur est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas

correctement installé, branché ou s'il y a surcharge ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



3 Installation

AVERTISSEMENT Pendant le fonctionnement, une tension de contact dangereuse jusqu'à 100 V est présente au câble haut-parleur de l'amplificateur. Seul un personnel qualifié peut effectuer l'installation.

Faites attention à la charge de l'amplificateur PA par les haut-parleurs. Une surcharge peut endommager l'amplificateur. La somme des puissances de l'ensemble des haut-parleurs reliés ne doit pas dépasser la puissance de l'amplificateur.

- Avant d'installer le haut-parleur, éteignez complètement l'installation Public Adress pour que le câble haut-parleur de l'amplificateur Public Adress ne soit pas porteur de tension !

- Faites une découpe dans le plafond d'un diamètre de 170 mm ; la profondeur de montage doit être de 60 mm.
- Reliez le haut-parleur via son transformateur à l'amplificateur : reliez le conducteur noir et un des autres conducteurs de couleur correspondant à la puissance nominale voulue (volume), au câble haut-parleur :

Couleur conducteur	Puissance nominale	Impédance
noir	branchement commun	
jaune	1,5 W	6,67 kΩ
bleu	3,0 W	3,33 kΩ
rouge	6,0 W	1,67 kΩ

Si vous branchez plusieurs haut-parleurs, veuillez à ce qu'ils aient toutes la même polarité (p.ex. conducteur noir = branchement moins).

- Pliez les ressorts de pince vers le haut et maintenez-les dans cette position.

ATTENTION! Risque de blessure! Maintenez bien les ressorts étirés.

- Placez le haut-parleur avec les ressorts maintenus en position dans le trou de montage et faites-le glisser avec précaution dans le trou jusqu'à ce qu'il s'encastre parfaitement dans le plafond.

Tout droit de modification réservé.

Diffusore PA da soffitto

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego


Questo diffusore da soffitto è stato realizzato specialmente per l'impiego in impianti PA di sonorizzazione che lavorano con uscita audio 100 V. Può essere montato in soffitti dello spessore di 5–22 mm. Grazie alle molle di montaggio, la sistemazione è veloce e semplice.

2 Avvertenze importanti per l'uso

Il diffusore è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla CE.

- Usare il diffusore solo all'interno di locali. Proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 °C e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio, di montaggio non a regola d'arte, di collegamento sbagliato o di sovraccarico del diffusore, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni

consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per il diffusore.



3 Installazione

AVVERTIMENTO Durante il funzionamento, nel cavo per altoparlanti dell'amplificatore è presente una tensione fino a 100 V, pericolosa in caso di contatto. L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Tener presente anche il carico dell'amplificatore PA da parte degli altoparlanti. Un sovraccarico può danneggiare l'amplificatore! La somma delle potenze di tutti gli altoparlanti collegati non deve superare la potenza dell'amplificatore.

- Prima dell'installazione del diffusore, spegnere completamente l'impianto PA in modo che le linee audio di 100 V siano senza tensione!
- Applicare nel soffitto un'apertura del diametro di 170 mm per il montaggio. È richiesta una profondità di montaggio di 60 mm.

- Collegare il diffusore con l'amplificatore tramite il suo trasformatore: collegare il conduttore nero e uno dei conduttori colorati che corrisponde alla potenza nominale (volume) desiderata con il cavo del diffusore.

Colore del conduttore	Potenza nominale	Impedenza
nero	contatto comune	
giallo	1,5 W	6,67 kΩ
blu	3,0 W	3,33 kΩ
rosso	6,0 W	1,67 kΩ

Collegando più altoparlanti, fare attenzione che tutti presentino la stessa polarità (p.es. conduttore nero = polo negativo).


- Piegare i bracci di sostegno in alto e tenerle ferme.

ATTENZIONE Pericolo di farsi del male! Tenere ben ferme i bracci di sostegno tese!

- Inserire il diffusore con i bracci di sostegno tese nell'apertura di montaggio e farlo entrare delicatamente finché è a filo con il soffitto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Caractéristiques techniques	Dati tecnici	EDL-706
Bande passante	Gamma di frequenze	120 – 17 000 Hz
Puissance nominale	Potenza nominale	6/3/1,5 W _{RMS}
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)	SPL (1 W/1 m)	93 dB
Pression sonore nominale max.	SPL nominale max.	101 dB
Type haut-parleur	Tipo altoparlante	130
Poids	Peso	0,6 kg
Dimensions voir schéma valeurs en mm	Dimensioni vedi illustrazione valori in mm	



E Altavoz de Techo para Megafonía

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de la instalación y guárdelas para posteriores usos.

1 Aplicaciones

Este altavoz para montaje empotrado en techo está diseñado especialmente para aplicaciones de 100 V en sistemas de megafonía. Está diseñado para instalarse en techos con un grosor de 5 a 22 mm. Las pinzas con resorte permiten una instalación rápida y fácil.

2 Notas Importantes

El altavoz cumple con todas las directivas relevantes por la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo CE.

- El altavoz está adecuado para utilizarlo sólo en interiores. Proteja el aparato de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40 °C).
- Utilice sólo un paño suave y seco para la limpieza; no utilice nunca ni agua ni productos químicos.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material producido si se utiliza el altavoz para fines diferentes a los originalmente concebidos, si no

se conecta o se instala correctamente, o si se sobrecarga.



Si va a poner el altavoz fuera de servicio definitivamente, llévalo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

3 Instalación

ADVERTENCIA



Durante el funcionamiento, existe el peligro de contacto con un voltaje de hasta 100 V en el cable de altavoz. La instalación tiene que llevarse a cabo sólo por el personal cualificado.

Preste atención a la carga de los altavoces en el amplificador. ¡Una sobrecarga puede dañar el amplificador! La potencia total de todos los altavoces conectados no puede sobrepasar la potencia del amplificador.

- 1) Antes de instalar el altavoz, desconecte el sistema de megafonía completamente de modo que el cable de altavoz del amplificador de megafonía no contenga ningún voltaje.
- 2) Haga un agujero de montaje en el techo con un diámetro de 170 mm. La profundidad de instalación tiene que ser de 60 mm.

- 3) Conecte el altavoz al amplificador mediante su transformador: Conecte el conductor negro y uno de los otros conductores coloreados que corresponda con el nivel de potencia de salida deseado (volumen) al cable de altavoz.

Color de conductor	Potencia de salida	Impedancia
Negro	Conexión común	
Amarillo	1,5 W	6,67 kΩ
Azul	3,0 W	3,33 kΩ
Rojo	6,0 W	1,67 kΩ

Cuando conecte varios altavoces, asegúrese de que todos los altavoces tienen la misma polaridad (p. ej. conductor negro = polo negativo).

- 4) Doble las abrazaderas con resorte hacia arriba y manténgalas en esa posición.



**¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de heridas!
¡Mantenga con firmeza las abrazaderas con resorte en su lugar!**

- 5) Inserte el altavoz con las abrazaderas con resorte sujetas en su lugar en el corte de montaje. Deslice con cuidado el altavoz en el corte hasta que quede empotrado en el techo.

Sujeto a modificaciones técnicas.

PL Głośnik sufitowy PA

Przed rozpoczęciem instalacji proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu.

1 Zastosowanie

Niniejszy głośnik sufitowy przeznaczony jest do pracy w systemach PA w technice 100 V. Przy stosowany jest do montażu w sufitach o grubości 5–22 mm. Dzięki sprężynowym zaczepom montaż głośnika jest bardzo łatwy.

2 Środki bezpieczeństwa

Głośnik spełnia wszystkie wymagania norm UE dzięki temu został oznaczony symbolem CE.

- Głośnik przeznaczony jest tylko do zastosowań wewnętrznych. Należy chronić go przez wodą, dużą wilgotnością oraz wysokimi temperaturami (dopuszczalny zakres 0–40 °C).
- Do czyszczenia należy używać suchej i miękkiej ściereczki, nie używać wody ani środków chemicznych.
- Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody: uszkodzenia sprzętu bądź obrażenia użytkownika, jeżeli głośnik był używany niezgodnie z przeznaczeniem, niepoprawnie zainstalowany, podłączony lub przeciążony.



If the speaker is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which will not be harmful to the environment.

3 Montaż



UWAGA W czasie pracy, na złączach występuje niebezpieczne wysokie napięcie 100 V. Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez przeszkolony personel!

Należy zwrócić uwagę na obciążenie wzmacniacza przez głośniki. Przeciążenie wzmacniacza spowoduje jego uszkodzenie! Sumaryczna moc głośników nie może przekraczać mocy wzmacniacza.

- 1) Przed przystąpieniem do podłączania głośników należy odłączyć zasilanie całego systemu PA, aby kabel głośnikowy nie znajdował się pod napięciem!
- 2) Wyciąć w suficie otwór o średnicy 170 mm. Wymagana głębokość montażowa wynosi 60 mm.
- 3) Podłączyć głośnik do wzmacniacza poprzez jego transformator: wykorzystać czarną żyłę

oraz jedną z pozostałych, w zależności od żądanej mocy (głośności) głośnika.

Kolor żyły	Moc	Impedancja
czarna	wspólne podłączenie	
żółta	1,5 W	6,67 kΩ
niebieski	3,0 W	3,33 kΩ
czerwony	6,0 W	1,67 kΩ

Przy podłączaniu kilku głośników, należy zwrócić uwagę, aby wszystkie głośniki miały jednakową polaryzację (np. czarna żyła = ujemny biegun).

- 4) Odchylić zaczepy montażowe do góry.
UWAGA Uwagaż na palce! Naciąg sprężyn jest silny!
- 5) Wsunąć głośnik w otwór w suficie. Po wsunięciu głośnika, zaczepy sprężynowe zostaną zwolnione mocując głośnik w suficie.

Z zastrzeżeniem możliwości zmian.

Especificaciones	Specyfikacja	EDL-706
Banda pasante	Pasma przenoszenia	120–17 000 Hz
Potencia de salida	Moc	6/3/1,5 W _{RMS}
Presión sonora media (1 W/1 m)	SPL (1 W/1 m)	93 dB
Presión sonora nominal max.	Maks. SPL	101 dB
Tipo del altavoz	Typ głośnika	130
Peso	Waga	0,6 kg
Dimensiones ver dibujo valores en mm	Wymiary zob. schemat wartości w mm	

