

AT-POE

Bestellnummer: AT-POE

Bruttopreis (EVP): CHF **155.00**

AIRTAME PoE Adapter

PoE Adapter, 5V DC 2A, USB A, RJ-45, 1G LAN, IEEE802.3af/at, 23x40x112 mm

Mit dem Airtame PoE-Adapter können Sie Ihr Airtame 2 über eine PoE-Verbindung über USB mit Strom versorgen. Zusammen mit unserem Aircord und einem PoE-fähigen Netzwerk haben Sie eine 3-in-1-Lösung, die Ihr Airtame mit Strom versorgt, es an Ihr Netzwerk anschließt und mit dem HDMI-Anschluss Ihres Bildschirms verbindet.

Airtame bietet einen Power-over-Ethernet (PoE)-USB-Adapter an, der die Airtame 2 mit DC 5V und Ethernet über USB versorgt. Der Airtame PoE-Adapter ist ein stromversorgtes Gerät (PD), das PoE vom Stromversorger (PSE) über einen abgeschirmten RJ45-Stecker empfängt und sowohl den Strom in 5 V umwandelt als auch die Daten auf die USB-Leitungen aufteilt.

Das Zubehör bietet den Vorteil eines sauberen Setups. Der Airtame PoE-Adapter und das Airtame 2 Aircord dienen drei Zwecken. Neben der Stromversorgung und der Ethernet-Verbindung wird das Airtame über ein einziges Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres Bildschirms verbunden.

System- und IT-Administratoren werden dieses Setup bevorzugen, da es die beste Leistung Ihrer Airtame 2 garantiert, die Betriebskosten senkt, schnell zu installieren ist und eine höhere Leistungszuverlässigkeit bietet.


PoE Adapter, 5V DC 2A, USB A, RJ-45, 1G LAN, IEEE802.3af/at, 23x40x112 mm

Mit dem Airtame PoE-Adapter können Sie Ihr Airtame 2 über eine PoE-Verbindung über USB mit Strom versorgen. Zusammen mit unserem Aircord und einem PoE-fähigen Netzwerk haben Sie eine 3-in-1-Lösung, die Ihr Airtame mit Strom versorgt, es an Ihr Netzwerk anschließt und mit dem HDMI-Anschluss Ihres Bildschirms verbindet.

Airtame bietet einen Power-over-Ethernet (PoE)-USB-Adapter an, der die Airtame 2 mit DC 5V und Ethernet über USB versorgt. Der Airtame PoE-Adapter ist ein stromversorgtes Gerät (PD), das PoE vom Stromversorger (PSE) über einen abgeschirmten RJ45-Stecker empfängt und sowohl den Strom in 5 V umwandelt als auch die Daten auf die USB-Leitungen aufteilt.

Das Zubehör bietet den Vorteil eines sauberen Setups. Der Airtame PoE-Adapter und das Airtame 2 Aircord dienen drei Zwecken. Neben der Stromversorgung und der Ethernet-Verbindung wird das Airtame über ein einziges Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres Bildschirms verbunden.

System- und IT-Administratoren werden dieses Setup bevorzugen, da es die beste Leistung Ihrer Airtame 2 garantiert, die Betriebskosten senkt, schnell zu installieren ist und eine höhere Leistungszuverlässigkeit bietet.



Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|---|
| AT-DG2 | AIRTAME f / wireless screen sharing |
| AT-IEC-EU | AIRTAME Extension Cord - EU |
| AT-ETH | AIRTAME Ethernet adapter, Micro-USB - RJ-45 |
| AT-MAG | AIRTAME Magnet mount |