

FS-50A

Bestellnummer: 10280

Bruttopreis (EVP): CHF **29.00**



Fußschalter

Fußschalter

(drücken = EIN, nochmals drücken = AUS)

- Für Musikinstrumente in Verbindung mit elektronischem Zubehör
- Rutschfest, griffige Trittfläche 8 x 6 cm
- 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Abmessungen: 65 x 35 x 88 mm

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Technische Daten:

EAN-Code	4007754007572
Nettogewicht	0,163 kg
Art	Fußtaster
Typ	-
Ebenen	-
Kontakte	-
Schaltfunktionen	Drücken = Ein2 x Drücken = Aus
Schaltstellungen	-
Belastbarkeit	-
Kontaktraster	-
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Montageloch	-
Einbautiefe	-
Abmessungen	65 x 35 x 88 mm
Gewicht	163 g