

TXS-686

Bestellnummer: 257320

Bruttopreis (EVP): CHF **949.40**



8-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit, 672,000-696,975 MHz

8-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik

- 1000 UHF-Frequenzen (672,000-696,975 MHz) pro Kanal einstellbar (10 Gruppen mit je 100 Kanälen)
- ACT-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-606HSE/2, Krawattenmikrofon-Sender TXS-606LT/2, Tischmikrofon-Sender TXS-606DT/2 oder Handmikrofon TXS-606HT/2 per Infrarotsignal
- Automatischer Suchlauf
- True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- Lautstärke und Squelch pro Kanal einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, HF-Empfangslevel, NF-Audio-Level und zusätzliche LED-Anzeige für Antenne A/B, Audio-Signal pro Kanal
- XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- 8-V-Speisespannung für aktive Antennen oder Antennenverstärker vorhanden
- Stabiles Metallgehäuse
- Netzteil wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 2 HE

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Bitte beachten Sie, dass ein kleiner Teil der verwendeten Frequenzen (694.000 bis 696.975 MHz) in der Schweiz nicht genutzt werden darf!

Empfohlenes Zubehör

RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UDA-49AP	Passiv/Aktive Richtantenne <10B 470-960 MHz
TXS-606DT/2	Funk-Tischmikrofon 350mm, zu TXS-6xx Serie
TXS-606HSE/2	Funk-Taschensender, zu TXS-6xx Serie
TXS-606HT/2	Funk-Handsender, zu TXS-6xx Serie
TXS-606LT/2	Funk-Taschensender, Lavaliermik., zu TXS-6xx Serie

TXS-686

Technische Daten:

EAN-Code	4007754247329
Nettogewicht	5,38 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Empfängereinheit
Trägerfrequenzbereich	672,000-696,975 MHz
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Kanäle	8
Klirrfaktor	< 0,5 %
Dynamik	100 dB
Latenz	-
HF-Rauschabstand	105 dB
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	350 mV/600 Ω (Klinke)25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
Stromversorgung Empfänger	über beil.Steckernetzteil
Breite Empfänger	482 mm
Höhe Empfänger	90 mm
Tiefe Empfänger	310 mm
Gewicht Empfänger	4,4 kg
Anschlüsse Empfänger	8 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.