

Lautsprecher-Schutzmodul Speaker Protection Module



DSP-1

Bestell-Nr. • Order No. 12.2850



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BRUGSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

Deutsch	Seite	4
English	Page	5
Français	Page	6
Italiano	Pagina	7
Nederlands	Pagina	8
Español	Página	9
Dansk	Sida	10
Svenska	Sidan	11
Suomi	Sivulta	12

Diese Anleitung richtet sich an Anwender mit Grundkenntnissen in der Elektronik. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Verwendungsmöglichkeiten

Das Modul DSP-1 dient zum Schutz empfindlicher Lautsprecher bei Überlastung durch Überpegelspitzen. Die maximal zulässige Leistung ist einstellbar. Die Plusleitung zum Lautsprecher wird durch ein Relais unterbrochen, wenn die eingestellte Leistung überschritten wird.

Es findet keine Beeinträchtigung wie Leistungsverlust oder Klangbeeinflussung statt. Das Modul wird speziell für Hochtöner eingesetzt, kann aber ebenso Mitteltöner oder kleinere Mehrwegelautsprecherboxen im gesamten Audiobereich von 20Hz bis 20kHz schützen. Ein nachträglicher Einbau in vorhandene Systeme ist problemlos möglich.


2 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Das Modul entspricht allen relevanten Richtlinien der EU und trägt deshalb das CE-Zeichen.

- Verwenden Sie das Modul nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40°C).
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder Wasser.
- Wird das Modul zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Modul übernommen werden.



Soll das Modul endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



3 Anschluss

- 1) Den Verstärkerausgang bzw. den Ausgang der Frequenzweiche für den zu schützenden Lautsprecher an die Kontakte IN+ (Pluspol) und IN- (Minuspol) anschließen.
- 2) Den Lautsprecher an die Kontakte OUT+ (Pluspol) und OUT- (Minuspole) anschließen. Auf den richtigen Anschluss aller Plus- und Minuspole ist besonders zu achten. Andernfalls kann sich der Klang durch eine Phasendrehung verschlechtern.
- 3) Wird eine optische Anzeige für das Ansprechen des Moduls bei einer Überlast gewünscht, kann eine Serienschaltung bestehend aus einer Schottkydiode (1N4007), einem Vorwiderstand (1–5 kΩ, 0,5W) und einer LED an die Kontakte LED+ und LED- angeschlossen werden. Diese Bauelemente sind jedoch für eine einwandfreie Schutzfunktion nicht erforderlich.

Der Lautsprecher-Unterbrecherkontakt besteht aus einem Umschalter. Bei einer Überlast wird dadurch die Ausgangsspannung des Verstärkers auf den Kontakt LED+ geschaltet. Ist hier eine LED angeschlossen, leuchtet diese im Takt der Überlast.

4 Schaltschwelle einstellen

Die Schaltschwelle für die Schutzschaltung ist ab Werk auf ca. 20W für einen 8-Ω-Lautsprecher eingestellt. Das entspricht 40W bei einem 4-Ω-Lautsprecher. Durch Drehen des Trimmopotis TR1 (a) im Uhrzeigersinn lässt sich die Schaltschwelle auf maximal 200W für einen 8-Ω-Lautsprecher einstellen. Das entspricht 400W beim Anschluss eines 4-Ω-Lautsprechers.

Zur genauen Einstellung sind ein Hochlastwiderstand, ein Effektivvoltmeter und ein Sinusgenerator bzw. eine Test-CD erforderlich. Wenden Sie sich ggf. an eine Fachwerkstatt.

Vorsicht! Wird die Schaltschwelle zu hoch eingestellt, ist kein Schutz des Lautsprechers durch das Modul gegeben.

5 Technische Daten

Schaltschwelle der Schutzschaltung

bei 8-Ω-Lautsprechern: ca. 20–200 W
bei 4-Ω-Lautsprechern: ca. 40–400 W

Stromversorgung: nicht erforderlich

Zulässige Einsatztemperatur: 0–40°C

Abmessungen: 75 × 42 × 50 mm

Gewicht: 120 g

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL G mbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

These instructions are intended for users with basic electronic knowledge. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Applications

The module DSP-1 is designed to protect sensitive speakers in case of overload by excessive level peaks. The max. admissible load can be adjusted. The positive wire to the speaker is interrupted by a relay if the adjusted power is exceeded.

There will be no negative effects such as power loss or sound modification. The module is especially used for tweeters, but it can also protect midrange speakers or smaller multi-way speaker systems in the entire audio range from 20 Hz to 20 kHz. The module can be easily installed into existing systems.

2 Safety Notes

This module corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

- The module is suitable for indoor use only. Protect it against dripping water and splash water, high air humidity, and heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- For cleaning only use a dry, soft cloth, never use chemicals or water.
- No guarantee claims for the module and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the module is used for other purposes than originally intended or if it is not correctly connected.



If the module is to be put out of operation definitely, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Connection

- 1) Connect the amplifier output or the output of the crossover network for the speaker to be protected to the contacts IN+ (positive pole) and IN- (negative pole).
- 2) Connect the speaker to the contacts OUT+ (positive pole) and OUT- (negative pole). Make sure that all positive and negative poles are correctly connected. Otherwise, the sound quality may be poor due to phase inversion.
- 3) If an optical indication is desired to show that the module has responded in case of overload, a series connection consisting of a protective diode (1N4007), a series resistor (1–5 kΩ, 0.5 W), and an LED may be connected to the contacts LED+ and LED-. However, these components are not required for a perfect protection function.

The breaker contact for the speakers consists of a selector switch. Thus, in case of overload, the output voltage of the amplifier switches to the contact LED+. If an LED is connected to this contact, the LED lights to the beat of the overload.

4 Adjusting the Threshold

The threshold for the protection circuit is factory-set to approx. 20 W for an 8 Ω speaker. This corresponds to 40 W for a 4 Ω speaker. By turning trim potentiometer TR1 (a) clockwise, the threshold can be adjusted to max. 200 W for an 8 Ω speaker. This corresponds to 400 W for the connection of a 4 Ω speaker.

For exact adjustment, a power resistor, an effective voltmeter and a sine generator or test CD are required. If necessary, contact a specialized workshop.

Caution! When the threshold is too high, the module will not protect the speaker.

5 Specifications

Threshold

of the protection circuit

for 8 Ω speakers: approx. 20–200 W
for 4 Ω speakers: approx. 40–400 W

Power supply: not required


Admissible

ambient temperature: 0–40 °C

Dimensions: 75 × 42 × 50 mm

Weight: 120 g

Subject to technical modification.



Cette notice s'adresse aux utilisateurs avec des connaissances de base électroniques. Veuillez lire la présente notice avec attention avant le fonctionnement et conservez-la pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1 Possibilités d'utilisation

Le module DSP-1 est conçu pour servir de protection à des haut-parleurs à sensibilité élevée en cas de surcharge dues à des pointes excessives de niveau. La puissance maximale autorisée est réglable. La liaison Plus vers le haut-parleur est interrompue par un relais en cas de dépassement de la puissance réglée.

Il n'y a aucune interférence comme des pertes de puissance ou des modifications de la tonalité. Le module est prévu pour des haut-parleurs d'aigu, mais il peut également protéger des haut-parleurs de médium ou de petites enceintes multi-voies dans une plage audio de 20 Hz à 20 kHz. Une installation ultérieure dans des systèmes existants est possible sans aucun problème.


2 Conseils d'utilisation

Cet module répond à toutes les directives nécessaires de l'Union européenne et porte donc le symbole **CE**.

- Le module n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0–40 °C).
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultants si le module est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu ou s'il n'est pas correctement branché ; en outre, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque le module est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.



3 Branchements

- 1) Reliez la sortie amplificateur ou la sortie du filtre pour le haut-parleur à protéger aux contacts IN+ (pôle plus) et IN- (pôle moins).
- 2) Reliez le haut-parleur aux contacts OUT+ (pôle plus) et OUT- (pôle moins). Veillez au respect des polarités, sinon, l'inversion de phase peut générer une mauvaise qualité sonore.
- 3) Si en cas de surcharge, vous souhaitez un affichage optique, il est possible de brancher un circuit série aux contacts LED+ et LED-: il est composé d'une diode de protection (1N4007), d'une prérésistance (1–5 kΩ, 0,5 W) et d'une LED ; ces éléments ne sont cependant pas indispensables pour un fonctionnement en tant que protection sans problème.

Le contact de coupure du haut-parleur se compose d'un inverseur. En cas de surcharge, la tension de sortie de l'amplificateur est commutée sur le contact LED+. Si une LED est branchée à ce contact, elle brille au rythme de la surcharge.

4 Réglage du seuil

Le seuil de déclenchement du circuit de protection est réglé en usine à 20 W environ pour un haut-parleur 8 Ω. Cela correspond à un puissance de 40 W pour un haut-parleur 4 Ω. En tournant le potentiomètre TR1 (a) dans le sens des aiguilles d'une montre, le seuil est réglé pour 200 W maximum pour un haut-parleur 8 Ω. Cela correspond à une puissance de 400 W pour un haut-parleur 4 Ω.

Pour un réglage plus précis, une résistance à grande capacité, un voltmètre et un générateur sinus ou un CD de tests sont nécessaires. Faites appel alors à un technicien spécialisé.

Attention ! Si le seuil de déclenchement est réglé trop haut, le module ne fournit aucune protection au haut-parleur.

5 Caractéristiques techniques

Seuil de déclenchement
du circuit de protection

HP en 8 Ω : 20–200 W env.

HP 4 Ω : 40–400 W env.

Alimentation : pas nécessaire

Température ambiante : 0–40 °C

Dimensions : 75 × 42 × 50 mm

Poids : 120 g

Tout droit de modification réservé.



CARTONS ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

Queste istruzioni sono rivolte all'utente con conoscenze base elettroniche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima dell'installazione e di conservarle per un uso futuro.

1 Possibilità d'impiego

Il modulo DSP-1 serve per proteggere gli altoparlanti in caso di sovravoltaggio. Si può impostare la potenza massima ammessa. Se si supera la potenza impostata, il circuito positivo dell'altoparlante viene interrotto da un relè.

Non si manifestano né una perdita di potenza né una variazione del suono. Il modulo viene usato in particolar modo per i tweeter, ma può essere utile anche per midrange o piccole casse acustiche a più vie nel campo da 20 Hz a 20 kHz. Il modulo può essere montato senza problemi in sistemi esistenti.

2 Avvertenze

Questo modulo è conforme a tutte le direttive rilevanti dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

- Usare il modulo solo all'interno di locali e proteggerlo dall'acqua gocciolante e dagli spruzzi d'acqua, da alta umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Per la pulizia usare solo un panno morbido, asciutto; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o acqua.
- Nel caso d'uso improprio o di collegamenti sbagliati, non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni consequenziali a persone o a cose e non si assume nessuna garanzia per il modulo.



Se si desidera eliminare il modulo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

3 Collegamenti

- 1) Collegare l'uscita dell'amplificatore o del filtro dell'altoparlante interessato con i contatti IN+ (positivo) e IN- (negativo).
- 2) Collegare l'altoparlante con i contatti OUT+ (positivo) e OUT- (negativo). Fare molta attenzione alla corretta polarità, altrimenti il suono può peggiorare per l'inversione delle fasi.
- 3) Se è richiesta una segnalazione visiva dell'intervento del modulo in caso di sovraccarico, è possibile collegare in serie ai contatti LED+ e LED- un circuito di segnalazione, consistente in un diodo (1N4007), in una resistenza (1–5 kΩ, 0,5 W) e in un led. Questi componenti non sono comunque necessari per un corretto funzionamento della protezione.

Il contatto che interrompe l'altoparlante è un commutatore. Nel caso di sovraccarico, la tensione d'uscita dell'amplificatore viene portata sul contatto LED+. Se è collegato un led, questo si accende nel ritmo del sovraccarico.

4 Regolare la soglia di intervento

La soglia d'intervento è impostata dalla fabbrica a 20W circa per un altoparlante di 8Ω. Ciò corrisponde a 40W con 4Ω. Girando il potenziometro TR1 (a) in senso orario, la soglia può essere regolata fino ad un massimo di 200W per 8Ω e 400W per 4Ω.

Per una regolazione esatta sono richiesti una resistenza ad alta potenza, un voltmetro effettivo, un generatore sinusoidale oppure una CD per test. Se necessario rivolgersi ad un laboratorio specializzato.

Attenzione! Se la soglia d'intervento è troppo alta, la protezione dell'altoparlante non è attiva.

5 Dati tecnici

Soglia d'intervento del circuito di protezione

con altoparlanti 8Ω: 20–200 W ca.

con altoparlanti 4Ω: 40–400 W ca.

Alimentazione: non richiesta

Temperatura d'impiego


ammessa: 0–40 °C

Dimensioni: 75 × 45 × 50 mm

Peso: 120 g

Con riserva di modifiche tecniche.

La MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione – anche parziale – per propri scopi commerciali è vietata.



Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers met basiskennis van elektronica. Lees de handleiding grondig door, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, en bewaar ze voor latere raadpleging.

1 Toepassingen

De module DSP-1 dient als beveiliging van gevoelige luidsprekers bij overbelasting met pieken boven het geluidsniveau. Het maximaal toegelaten vermogen kan ingesteld worden. Bij overschreiding van het ingestelde vermogen wordt de positieve leiding naar de luidspreker door een relais onderbroken.

De module heeft geen nadelige gevolgen zoals vermogensverlies of klankbeïnvloeding. De module wordt speciaal gebruikt voor hogetoonluidsprekers, maar kan eveneens middentoonluidsprekers of kleinere meerwegluidsprekers in het volledige audiobereik van 20Hz tot 20kHz beschermen. De module kan zonder problemen in reeds bestaande systemen ingebouwd worden.


2 Veiligheidsvoorschriften

De module is in overeenstemming met alle relevante EU-Richtlijnen en is daarom gekenmerkt met CE.

- De module is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis; vermijd druip- en spatwater, plaatsen met een hoge vochtigheid en uitzonderlijk warme plaatsen (toegestaan omgevingstemperatuurbereik: 0–40°C).
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval chemicaliën of water.
- In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik of verkeerde aansluiting vervalt de garantie en de aansprakelijkheid voor hieruit resulterende materiële of lichamelijke schade.



Wanneer de module definitief uit bedrijf wordt genomen, bezorg ze dan voor milieuvriendelijke verwerking aan een plaatselijk recyclagebedrijf.



3 Aansluiting

- 1) Sluit de versterkerauitgang resp. de uitgang van het frequentiefilter voor de te beschermen luidspreker aan op de contacten IN+ (positieve pool) en IN- (negatieve pool).
- 2) Sluit de luidspreker aan op de contacten OUT+ (positieve pool) en OUT- (negatieve pool). Let in het bijzonder op de correcte aansluiting van de positieve en negatieve pool. Een foutieve aansluiting resulteert door een faseverandering in een slechtere klank.
- 3) Wanneer u vóór het aanspreken van de module bij overbelasting een optische weergave wenst, zorg dan voor aansluiting van een serieschakeling bestaande uit een dempsingdiode (1N4007), een spanningsverlagende weerstand (1–5 kΩ, 0,5 W) en een LED aan op de contacten LED+ en LED-. Deze componenten zijn echter niet noodzakelijk voor een feilloze beschermingsfunctie.

De contactonderbreker van de luidspreker is opgebouwd op een omschakelaar. Hierdoor wordt de uitgangsspanning bij overbelasting naar het contact LED+ geschakeld. Bij aansluiting van een LED licht deze overeenkomstig de overbelasting op.

4 De schakeldrempeel instellen

De schakeldrempeel voor het beveiligingscircuit is standaard ingesteld op ca. 20W voor een luidspreker van 8Ω. Dit komt overeen met 40W bij een luidspreker van 4Ω. Door de trimpotentiometer TR1 (a) naar rechts te draaien, kunt u de schakeldrempeel op maximaal 200W instellen voor een luidspreker van 8Ω. Dit komt overeen met 400W bij de aansluiting van een luidspreker van 4Ω.

Voor de precieze instelling zijn een hogebelastingsweerstand, een effectieve-spansingsmeter en een sinusgenerator resp. een test-CD vereist. Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw servicedienst, indien nodig.

Opgelet! Bij een te hoge instelling van de schakeldrempeel biedt de module geen bescherming voor uw luidspreker.

5 Technische gegevens

Schakeldrempeel

van het beveiligingscircuit

bij luidsprekers van 8Ω: ca. 20–200W

bij luidsprekers van 4Ω: ca. 40–400W

Voedingsspanning: niet noodzakelijk

Toegelaten omgevings-

temperatuurbereik: 0–40°C

Afmetingen: 75 × 42 × 50 mm

Gewicht: 120g

Wijzigingen voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermd eigendom van MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Een reproductie – ook gedeeltelijk – voor eigen commerciële doeleinden is verboden.

Estas instrucciones van dirigidas a usuarios con conocimientos básicos de electrónica. Por favor lea estas instrucciones atentamente antes de la instalación y guárdelas para usos posteriores.

1 Aplicaciones

El módulo DSP-1 se utiliza para la protección de altavoces de sensibilidad elevada en caso de carga excesiva debida a crestas de niveles excesivas. La potencia máxima admisible puede ajustarse. La conexión positiva al altavoz se interrumpe por un relé en caso de sobrepasar la potencia ajustada.

No hay ninguna interferencia como pérdida de potencia o modificación de la tonalidad. El módulo se usa sobre todo para altavoces de agudos, pero también puede proteger altavoces de medios o pequeños recintos multi vías de gama audio entre 20Hz a 20kHz. Una instalación ulteriora en sistemas existentes es posible sin problemas.

2 Notas de seguridad

Este módulo cumple con todas las directivas relevantes de la UE y por lo tanto está marcado con el símbolo .

- El módulo está adecuado sólo para utilizarlo en interiores. Proteja el módulo de goteos y salpicaduras, elevada humedad del aire y calor (temperatura ambiente admisible: 0–40°C).
- Para limpiarlo, utilizar un trapo seco y suave, en ningún caso, productos químicos o agua.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material resultante si el módulo se utiliza para otros fines diferentes a los originalmente concebidos o si no se conecta adecuadamente.



Si va a poner el módulo definitivamente fuera de servicio, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

3 Conexión

- 1) Conecte la salida del amplificador o la salida del filtro del altavoz a proteger a los contactos IN+ (polo positivo) y IN- (polo negativo).
- 2) Conecte el altavoz a los contactos OUT+ (polo positivo) y OUT- (polo negativo). Respete sobre todo las polaridades para evitar una mala calidad de sonido debido a una inversión de fase.
- 3) Si una indicación óptica se desea en caso de sobrecarga del módulo, es posible efectuar una conexión en serie a los contactos LED+ y LED-: consiste en un diodo de protección (1N4007), una resistencia en serie (1–5 kΩ, 0,5 W), y un LED; sin embargo, estos componentes no se requieren para la función de una protección perfecta.

El contacto de corte del altavoz consiste en un conmutador. Así, en caso de carga excesiva la tensión de salida del amplificador está comutado sobre el contacto LED+. Si un LED se conecta a este contacto, el LED se ilumina al ritmo de la carga excesiva.

4 Ajustar el nivel

El nivel para el circuito de protección está diseñado en fábrica a aprox. 20W para un altavoz de 8Ω. Esto corresponde a 40W para un altavoz de 4Ω. Girando el potenciómetro TR1 (a) en el sentido de las agujas del reloj, el nivel puede ajustarse 200W como máximo para un altavoz de 8Ω. Esto corresponde a 400W para la conexión de un altavoz de 4Ω.

Para un ajuste más preciso se requieren una resistencia de grande capacidad, un voltmetro y un generador sinusoidal o un CD de pruebas. Si necesario, diríjase un taller especializado.

iAtención! Si el nivel se ajusta demasiado alto, hay ninguna protección del módulo para el altavoz.

5 Especificaciones

Nivel del circuito de la protección

para altavoces de 8Ω aprox. 20–200W
para altavoces de 4Ω: aprox. 40–400W

Alimentación: no requerido


Temperatura ambiente

admisible: 0–40°C

Dimensiones: 75 × 42 × 50 mm

Peso: 120 g

Sujeto a modificaciones técnicas.



Denne vejledning er beregnet for brugere med basisviden indenfor elektronik. Læs venligst instruktionerne nøje igennem før du tager produktet i brug, og gem dem i tilfælde af, at de skal bruges på et senere tidspunkt.

1 Funktioner

Modulet DSP-1 er beregnet til at beskytte følsomme højttalere i tilfælde af overbelastning som følge af meget kraftige spidser. Den maksimale tilladte effekt kan justeres. Den positive leder til højttaleren afbrydes af et relæ, hvis den indstillede effekt overstiges.

Der sker ingen forringelse i form af nedsat effekt eller påvirkning af lyden. Modulet er primært beregnet til diskanthøjttalere, men kan også bruges til at beskytte mellemtonehøjttalere eller mindre fler-vejs-højtalersystemer i hele frekvensområdet 20 Hz til 20 kHz. Der kan uden problemer foretages efterfølgende montering i eksisterende systemer.


2 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Hvis modulet overholder alle relevante EU direktiver og er derfor **CE** mærket.

- Modulet er kun beregnet til indendørs brug. Beskyt modulet mod vanddråber og -stænk, høj luftfugtighed og varme (tilladt temperaturområde i drift 0–40 °C).
- Til rengøring må kun benyttes en tør, blød klud; der må under ingen omstændigheder benyttes kemikalier eller vand.
- Hvis modulet benyttes til andre formål, end det oprindeligt er beregnet til, eller hvis det ikke er korrekt tilsluttet, omfattes eventuelle skader ikke af garantien.



Hvis modulet skal tages ud af drift for bestandigt, skal det bringes til en lokal genbrugsstation for bortskaffelse.



3 Tilslutning

- 1) Tilslut udgangen af forstærkeren eller udgangen af delefilteret for den højttaler, der skal beskyttes, til kontakterne IN+ (positiv pol) og IN- (negativ pol).
- 2) Tilslut højttaleren til kontakterne OUT+ (positiv pol) og OUT- (negativ pol). Vær særligt opmærksom på korrekt tilslutning af de positive og negative poler. Forkert tilslutning kan medføre forringet lyd på grund af modfase.
- 3) Hvis der ønskes en synlig indikation på, at modulet har reageret på grund af overbelastning, kan der foretages en serietilslutning til kontakterne LED+ og LED- bestående af en beskyttelsesdiode (1N4007), en seriemodstand (1–5 kΩ, 0,5 W) og en lysdiode. Disse komponenter er dog ikke nødvendige for at sikre perfekt beskyttelse af højttalerne.

Brydekontakten for højttalerne består af en omskifter. Forstærkerens udgangsspænding lægges således på kontakten LED+ i tilfælde af overbelastning. Hvis der er tilsluttet en lysdiode til denne kontakt, vil lysdioden lyse i takt med overbelastningen.

4 Justering af grænseværdien

Grænseværdien for beskyttelseskredsløbet er fra fabrikken sat til cirka 20 W for en 8Ω højttaler. Dette svarer til 40 W for en 4Ω højttaler. Ved at dreje trimpotentiometret TR1 (a) højre om (med uret) er det muligt at justere grænseværdien til maks. 200 W for en 8Ω højttaler. Dette svarer til 400 W ved tilslutning af en 4Ω højttaler.

For nøjagtig justering kræves en højeffekt modstand, et effektivt voltmeter samt en sinusgenerator eller en test-CD. Kontakt om nødvendigt en specialforhandler.

Advarsel! Hvis grænseværdien sættes for højt, giver modulet ingen beskyttelse af højttaleren.

5 Tekniske specifikationer

Grænseværdi

for beskyttelseskredsløbet

for 8Ω højttalere: cirka 20–200 W

for 4Ω højttalere: cirka 40–400 W

Strømforsyning: ikke påkrævet

Tilladt temperatur i drift: 0–40 °C

Dimensioner: 75 × 42 × 50 mm

Vægt: 120 g

Ret til ændringer forbeholdes.

Alle rettigheder til denne brugsvejledning tilhører MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres under ingen omstændigheder til kommersiel anvendelse.

Dessa instruktioner är avsedda för användare med grundläggande elektronisk kunskap. Läs anvisningarna noga före drift och behåll dem för senare referens.

1 Användningsområden

Model DSP-1 används för att skydda känsliga högtalare mot överstyrning. Max. tillåten effekt kan ställas in. Pluspolen till högtalaren bryts med ett relä om effekten överskrids.

Det finns inga förluster eller annan ljudpåverkan då DSP-1 används. Modulen är bäst lämpad för användning med diskantelement men kan även med fördel användas till mellanregisterhögtalare eller mindre flervägshögtalare i hela frekvensomfånget från 20 till 20 000 Hz. Fast montering i befintliga system kan också göras utan problem.

2 Säkerhetsföreskrifter

Denna modulen uppfyller alla relevanta direktiv inom EU och har därför fått CE märkning.

- Modulen är endast lämpad för inomhus bruk. Skydda den från droppande och sköljande vatten, hög luftfuktighet och värme (drifttemperatur 0–40°C).
- Rengör endast med en ren och torr trasa. Använd aldrig vätskor i någon form då dessa kan förstöra modulen.
- Ingen garanti kan hävdas för modulen och inget ansvar för eventuella personskador eller materiella skador accepteras om enheten används för andra ändamål än det den är avsedd till, om den inte är installerad på ett sakkunnigt sätt, eller om den inte är korrekt ansluten.



Om modulen ska tas ur bruk, ta den till en återvinningsanläggning för avyttring som inte är skadlig för miljön.

3 Anslutning

- Anslut förstärkarutgångarna eller utgången från delningsfilter till den högtalare som skall skyddas till IN+ (plus pol) och IN- (minus pol).
- Anslut höglatare till OUT+ (pluspol) och OUT- (minuspol). OBS! Det är viktigt att alla + resp. - poler blir korrekt anslutna. Ljudet kan bli diffus och opreciserat av fel fasgång.
- Om en optisk indikering är önskvärd för att visa att modulen har aktiverats kan en diod (1N4007) och ett motstånd 1–5 kΩ 0,5 W samt en lysdiod monteras till anslutningen LED+ och LED-.

Om en lysdiod ansluts till detta uttag tänds dioden då signalen överstyrts.

4 Inställning av tröskelvärdet

Tröskelvärdet för skyddskretsen är fabriksinställt till ca: 20W för 8 Ω vilket motsvarar 40W i 4 Ω. Genom att vrida potensiometern TR1 (a) medurs kan tröskelvärdet ökas till max 200W 8 Ω vilket motsvarar 400W i 4 Ω.

För exakt inställning krävs ett högeffektsmotstånd, en voltmeter samt en sinusgenerator eller lämplig test CD skiva. Om så är nödvändigt, kontakta en specialbutik.

OBS! Om tröskelvärdet står för högt kan anslutna högtalare förstöras utan att kretsen löser ut.

5 Specifikationer

Tröskelvärde

8 Ω: ca 20–200W

4 Ω: ca 40–400W


Strömförsörjning: ingen

Arbets temperatur: 0–40 °C

Dimensioner (B × H × D): 75 × 42 × 50 mm

Vikt: 120 gram

Med förbehåll för tekniska förändringar.



Alla rättigheter är reserverade av MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Ingen del av denna instruktionsmanual får eftertryckas i någon form eller på något sätt användas i kommersiellt syfte.

Nämä käyttöohjeet ovat tarkoitettu käyttäjälle, joka osaa sähkötekniikan perusasiat. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa myöhempää käytöötä varten.

1 Käyttötarkoitus

DSP-1 moduli suojaa kaiuttimia ylikuormitukselta sekä liiallisilta huippuvuomakkauksilta. Suurin sallittu kuormitus voidaan säätää sopivaksi. Jos säädetty teho ylitetään, rele katkaisee yhteyden positiivisesta kaiutinjohdosta kaiuttimeen.

Laite ei aiheuta tehohäviötä tai äänensäädön heikkenemistä. Modulia käytetään yleensä diskantti-kaiuttimen suojaamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös keskiääni tai pienempien moniääni kaiuttimien suojaamiseen taajuusalueella 20Hz:stä 20kHz:iin. Laite voidaan kiinnittää olemassa olevaan järjestelmään ilman ongelmia.



2 Turvallisuudesta huomioitavaa

Tämä laite vastaa kaikkia tarvittavia EU direktiivejä ja on varustettu CE merkinnällä.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätiloihin. Suojele laitetta kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta (ympäröivä lämpötila 0–40°C).
- Puhdistamiseen tulee käyttää vain kuivaa, pehmeää kangasta. Älä käytä vettä tai kemikaaleja.
- Maahantuona ja valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se alunperin on tarkoitettu, jos laite on väärin asennettu, tai jos laite on korjautettu muualla kuin valtuutetussa huoltoliikkeessä.



Kun laite poistetaan lopullisesti käytöstä huolehdii, että laite hävitetään asianmukaisesti jäteenkäsittelylaitoksessa.



3 Kytkentä

- 1) Kytke suojaavaan kaiuttimeen kytkeytyn vahvistimen ulostulon tai kaiutinjohtoverkon liitintä sitten, että liittimeen IN+ tulee positiivinen napa ja liittimeen IN- (negatiivinen napa).
- 2) Kytke kaiutin liittimeen OUT+ (positiivinen napa) ja OUT- (negatiivinen napa). Kiinnitä erityistä huomiota liitintöjen oikeaan napaisuuteen. Muuten äänelaatu saattaa karsiä väärästä vaiheistuksesta.
- 3) Jos haluat liittää optisen merkin siitä, että laite on reagoinut ylikuormitukseen, voidaan liittimillä LED+ ja LED- kytkeä sarjaliitännällä suojaava diodi (1N4007), sarja resistori (1–5 kΩ, 0,5 W) ja ledi. Näitä komponentteja ei kuitenkaan tarvita laitteen täydelliseen toimintaan.

Valitsinkytkin muodostaa kaiuttimien katkopiihin. Siten ylikuormitukseen aikana vahvistimen ulostulon jännite kytkeytyy lediin + kontaktiin. Jos led on kytkeytyvä tähän liittimeen, kyseinen led syttyy ylikuormitukseen tähdissä.

4 Suojauskuksen kynnystason säätö

Suojaapiiriin kynnystaso on tehtaalla asetettu noin 20W arvoon 8Ω kaiuttimelle. Tämä vastaa noin 40W:a 4Ω:in kaiuttimelle. Kääntämällä potentiometrin TR1 (a) myötä-päivään, kynnys voidaan asettaa maksimissaan 200W:iin 8Ω:in kaiuttimella. Tämä vastaa 400W:ia 4Ω:in kaiuttimella.

Tarkkaan säätämiseen tarvitaan suuritehoinen resistori, tehokas jännitemittari ja sinigeneraattori tai testi CD. Tarvittaessa ota yhteys erikoistuneeeseen liikkeeseen.

Huomio! Jos kynnys asetetaan liian suureksi, moduli ei suoja kaiutinta.

5 Tekniset tiedot

Kynnys suojaapiirille

8Ω kaiuttimelle: noin 20–200W

4Ω kaiuttimelle noin 40–400W

Virtalähde: ei tarvita

Sallittu ympäröivä lämpötila: 0–40°C

Mitat: 75 × 42 × 50 mm

Paino: 120 g

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Kaikki oikeudet pidätetään MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Mitään tämän käyttöohjeen osaa ei saa jäljentää miltään osin käytettäväksi mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.